Специалистам и клиентам АО «Литком ЛДВ», использующим в своем производстве и торгующим решетками колосниковыми и колосниками



## ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации и установке решеток колосниковых бытовых в топочно-варочных печах и отопительных котлах

- 1. Настоящая инструкция распространяется на все бытовые и промышленные решетки колосниковые, изготовляемые АО «Литком ЛДВ»:
  - РД решетка колосниковая для дров и торфа,
  - РУ решетка колосниковая для угля,
  - РУ-П решетка колосниковая промышленная для угля, технические условия согласно СТО 57350553-003-2011.
- 2. Располагать решетку колосниковую в топке обязательно ровной поверхностью вверх (надписью «ЛИТКОМ» и «РУБЦОВСК» или «RLK» вниз) рис.1
- 3. Используемое топливо: дрова, древесный уголь, каменный уголь, пеллеты, торф.
- 4. Все бытовые решетки колосниковые с обозначением типоразмера РД и РУ используются в топочно-варочных печах и бытовых отопительных котлах номинальной тепловой мощностью не выше 8 кВт.
- 5. Решётки колосниковые промышленные с обозначением типоразмера РУ-П, используются в котлах для отопления промышленных зданий, при номинальной мощности котла не выше 50 кВт.
- 6. Большое количество золы в топке сокращает срок службы колосниковых решеток и ухудшает процесс горения. Удаляйте остывшую золу всегда перед началом растопки.

ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается в качестве топлива использовать *кокс и антрацит*, с дополнительным поддувом воздуха через поддувало, во избежание расплавления решеток колосниковых и их деформации.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ

Рис. 1

\*\*\* Инструкция в обязательном порядке выдаётся частным лицам и организациям, эксплуатирующим и реализующим данный вид продукции.