



«Правила монтажа и условия эксплуатации»

Внимание: Соблюдайте наши рекомендации!

- 1 При монтажных работах с облицовкой необходима аккуратность, т.к. натуральный камень и его шлифованные (полированные) поверхности мягкие - легко царапаются, скалываются.
 - 2 При разборке ящика выверните саморезы распорных и крепящих досок. Аккуратно доставайте детали из ящика.
 - 3 Монтаж производится на твердой, ровной, горизонтальной поверхности.
 - 4 Все детали облицовки подписаны и имеют указания направления сборки (на оборотной стороне) так же, как и на сборочном чертеже. Каждая деталь имеет монтажный паз для специального С-образного крепежа. Крепежи местами не меняйте, устанавливайте надписью вверх, монтаж производите согласно нумерации. При необходимости воспользуйтесь киянкой.
 - 5 Установите угловые подставки (А,В,С,Д) на углах основания конструкции.
1 ЯРУС: установите деталь 1-1*, 2-1, 3-1 и 4-1. Вставьте крепежные С-образные пластины с маркировкой «1-й ярус». Первый ярус готов.
2 ЯРУС: далее установите 1-2, 2-2, 3-2 и 4-2**. Вставьте крепежные пластины с маркировкой «2-й ярус». Второй ярус готов.
3 ЯРУС И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЯРУСЫ: устанавливаются аналогично.
- По завершению сборки ярусов установите верхнее перекрытие, как показано на сборочном чертеже.
- 6 При установке дверцы для печи (в комплект не входит) соблюдайте аккуратность, т.к. ее металлические края могут оставить царапины.

Не обливать нагретую облицовку водой и др. жидкостями.
Запрещается контакт закладки камня для банной печи с облицовкой.

* применяемая маркировка 1-1, 2-1 и др. обозначает: первая цифра сторону, вторая цифра номер яруса

** деталь 4-2 может отсутствовать в некоторых моделях, на 4-1 устанавливать 4-3.

Легкого пара!