

Инструкция по установке и эксплуатации двери для сауны

Порядок монтажа:

1. При помощи шестигранного ключа отвернуть винты петель;
2. Снять полотно с петель;
3. Снять транспортировочную планку с коробки;
4. Установить коробку в проем. При необходимости можно изменить открывание с правого на левое. Для этого нужно снять верхнюю планку коробки и переставить ее на противоположную сторону (рис 2);
5. Закрепить дверную коробку, выставив стойку с петлями по вертикали;
6. Навесить на петли стеклянное полотно (между винтами петли и полотном должно быть пластмассовое кольцо);
7. Выровнять положение коробки с закрытым полотном. При помощи клиньев зафиксировать положение коробки. Окончательно закрепить коробку в проеме;
8. На полотно установить ручку. Установить магнит на ручку и ответную часть магнита на коробку (рис. 3). *Если дверь на роликовой защелке: с помощью вращения регулировочного винта на роликовой защелке отрегулировать усилие открытия/закрытия двери.
9. Зазор между коробкой и дверным проемом заполнить с помощью монтажной пены или утеплителя (не входят в комплект);
10. Закрыть зазор между коробкой и дверным проемом опанелкой и доборными элементами (не входят в комплект);
11. Установить заглушки.

ВНИМАНИЕ! При установке и эксплуатации запрещается:

1. Ставить полотно на твердую поверхность во избежание сколов кромки;
2. Наносить удары твердыми предметами по полотну и кромке;
3. Резко хлопать дверью;
4. Резко открывать дверь до упора в стену или наличник;
5. Перегружать петли («кататься» на двери, облакачиваться весом тела на ручку и т.п.);
6. Использовать для ухода за стеклом кислотные и абразивные средства.

